

Istruzione per l'uso del kit laminazione Brow Lift Iconsign

1. **Pulire:** Rimuovere con un detergente il trucco e pulire le sopracciglia.
2. **Applicazione** del prodotto: Applica la colla sulle sopracciglia e usa un applicatore Y per ottenere la forma che desideri.
Applicatore Y: Usando l'applicatore Y per sopracciglia per renderle in forma durante la laminazione.
3. **Applicazione** della composizione #1: Applica la composizione #1 sulle sopracciglia e poi arricciarle, il tempo di posa è di 5-8 minuti
4. **Correzione:** Rimuovere la composizione #1 e applicare il fissante 2 volte sulle sopracciglia il tempo di posa è di 5-8 minuti.